

Cargadores: **HF**

En la gama HF "High Frequency" (alta frecuencia) el proceso de carga se realiza mediante corriente constante y está controlado electrónicamente. Carga automática y tecnología "Ripple Free".

CARGADOR HF

El cargador automático de baterías FERVE F-2912 sirve para cualquier tipo de batería de 12 voltios (líquidas y gel) y dispone de tres intensidades distintas de carga: 2 A, 6 A y 12 A. Ello hace que el FERVE F-2912 sea apto para una amplia gama de vehículos: motocicletas, quads, automóviles, furgonetas, etc. El proceso de carga se realiza mediante corriente constante y está controlado electrónicamente. Asimismo el FERVE F-2912 comprueba el estado de carga de la batería e incorpora la tecnología "Ripple Free", lo que permite cargar la batería sin desconectarla del vehículo.



CARACTERÍSTICAS:

Intensidad: 2 A - 6 A - 12 A
Tensión de la batería: 12 V
Baterías recomendadas: de 10 a 200 Ah de capacidad.
Pantalla de LCD, que permite visualizar el proceso de carga.
Selector "On / Reset".
Selector de corriente de carga: 2 A - 6 A - 12 A
Selector para baterías "Liquid / Gel".
Avisador acústico de fin de carga.
LED indicativos de tipo de batería (líquida o gel), conexión y fin de carga.
Protección contra inversiones de polaridad.
Controlado en todo momento por microprocesador.
Protección contra cortocircuitos.
Asa superior para facilitar su transporte.
Pinzas aisladas de 25 A
Rejillas de ventilación.
Soporte posterior para enrollar el cable de alimentación y las pinzas.
Pies antideslizantes, con receptáculo especial para guardar las pinzas.
Aplicaciones: automoción (desde motocicletas de pequeña cilindrada hasta furgonetas), golf, caravaning.
Manual de instrucciones totalmente ilustrado.
Potencia máxima consumida: 210 W
Curva de carga: IU

F-2912 
230 V ~ 50/60 Hz 210 W
12 V  **10 200 Ah**
2 A - 6 A - 12 A **automatic**
240 x 285 x 130 mm
2,2 kg



Fabricado en España

Para mayor información visite nuestra Web: www.conauto.com.ec

Guayaquil: Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8 • Telf.: 593-4-2599900

Quito: Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga, Edif. Amazonas Plaza, 6to. piso • Telf.: 593-2-3989600 / Almacén: 10 de Agosto N40-12 y Gaspar de Villarreal • Telfs.: 593-2-224 1555 / 226 9208

Cuenca: Av. España 1437 • Telf.: 593-7-2865209 **Ambato:** Av. Bolívar Km. 2.5 vía a Baños • Telf.: 593-3-2846249 / 2845447

Santo Domingo: Km. 3.5 vía a Chone • Telf.: 593-2-3751459 **Manta:** Av. 4 de Noviembre Km. 4.5 y la Y • Telf.: 593-5-2928587