

SEGURIDAD CON EL MONTACARGAS

Requisitos de entrenamiento y certificación

Únicamente operadores de montacargas entrenados y certificados están autorizados para operar éste vehículo. El patron debe crear e implementar un programa escrito para el operador del montacargas y realizar entrenamientos internamente (las reglas de operación deben ser publicadas y de cumplimiento obligatorio). Se requiere la re-certificación del operador cada tres años.

Elevación de una carga

- "Cuádre el montacargas" al centro de la carga y aproximese a ella en dirección recta con las tenazas en posición de desplazamiento; deténgase cuando las puntas de las tenazas estén aproximadamente a un pie de la carga.
- Nivele las tenazas y conduzca lentamente hacia el frente hasta que la carga esté ubicada contra el respaldo trasero del mástil.
- Levante la carga lo suficiente como para despejar lo que esté debajo de ella.
- Retroceda alrededor de un pie, luego incline suave y uniformemente el mástil hacia atrás para estabilizar la carga.

Descenso de una carga

- "Cuádre el montacargas" y deténgase a un pie aproximadamente de la ubicación deseada.
- Nivele las tenazas y conduzca hacia el sitio de descarga; baje la carga lentamente hacia el piso.
- Incline las tenazas ligeramente hacia adelante de manera que usted no se enganche a la carga.
- Cuando el espacio detrás de usted esté libre de obstrucciones, retroceda hasta que las tenazas hayan dejado la carga libre en la plataforma.

Apilando una carga sobre otra

- Deténgase a un pie del área de carga y levante el mástil tan alto como sea necesario para despejar la parte superior de la pilastra.
- Avance lentamente hacia el frente hasta que la carga quede directamente sobre el tope de la pilastra.
- Nivele las tenazas y baje el mástil hasta que las tenazas hayan dejado la carga libre.
- Mire por encima de ambos hombros en busca de obstáculos y retroceda si el camino está despejado.

Alzamientos

- No exceda la capacidad de carga del montacargas; lea la lámina de la capacidad de carga en el montacargas, si no está seguro. Siga las recomendaciones del fabricante relacionadas con cambios en la capacidad de carga antes de añadir un accesorio.
- Levante la carga una o dos pulgadas para hacer una prueba de estabilidad; si las ruedas traseras no están en contacto firme con el suelo tome una carga más liviana o utilice un montacargas con una mayor capacidad de carga.
- No levante o baje una carga mientras se encuentre en marcha; espere hasta que se haya llegado al área de descarga y se haya detenido antes de levantar o bajar un peso.
- Despues de levantar una carga, ajuste las tenazas para que la carga se incline ligeramente hacia atrás y así obtener estabilidad adicional. Eleve las tenazas otras dos pulgadas para evitar golpear o rozar la superficie de la rampa a medida que se acerca a ella.