

OPERACIÓN

- 1) Consulte el manual del propietario de su vehículo acerca del procedimiento de elevación adecuado y los puntos de apoyo de su vehículo.
- 2) Levante el vehículo y coloque los soportes debajo, en los puntos indicados por el fabricante de su vehículo.
- 3) Para ajustar los soportes: Mantenga la palanca de control hacia arriba mientras levanta el asiento a la altura deseada. Empuje la palanca de control hacia abajo para bloquear el trinquete con los dientes ubicados en la columna central. Verificar que el trinquete este completamente encajado.
- 4) Asiente la carga con cuidado sobre los soportes.

PAR DE SOPORTES TIPO CABALLETE/EMBANQUE DE 2 T**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

CÓDIGO	CAPACIDAD (TONELADAS)	ALTURA MÍN. (MM)	ALTURA MÁX. (MM)	DIMENSIONES DE LA BASE (MM)
HS.H4002	2	284	425	182,5 * 165
HS.H4006	6	410	600	273 * 240
HS.H4012	12	495	781	321 * 289